



MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

1. ZÁRÁS

Nyomja meg egyszer a gombot a távvezérlőn, az irányjelzők villannak egyszer, a központi zár bezárja az ajtókat, a kimeneten 30 mp-es jel jön ki az oldal-ablak emelő számára.

2. NYITÁS

Nyomja meg egyszer a gombot a távvezérlőn, a központi zár kinyitja az ajtókat,

3. CSOMAGTARTÓ NYITÁS

Nyomja meg tartósan a gombokat 2,5 mp-ig, az irányjelzők villannak háromszor és nyílik a csomagtartó

4. JÁRMŰKERESÉS

Élesített riasztóval nyomja meg egyszer a gombot, az irányjelzők villannak háromszor a jármű helyzetének a jelzésére.

5. A pneumatikus/elektromos, valamint pozitív/negatív vezérlés beállítása a bekötési rajz szerint történik

